





PROCEDURA PER CAMBIARE LO STATO DEL REGISTRATORE

TELEMATICO IN: FUORI SERVIZIO

Valida per tutti i modelli Custom di 2° e 4° generazione:

BIG 2 – BIG 3 – BIG 3 TOUCH – KUBE 2 F

Digitare il codice 1864 e Premere il tasto FUNZIONI		
Digitare la password: 00000 (5 volte il tasto zero) Premere il tasto CONTANTE o TOTALE (a seconda del modello)		<div>Display</div> <div>PASSWORD *****</div>
Con i tasti “freccia” scorrere il menù fino a MAGAZZINO e Premere il tasto TOTALE	 	<div>Display</div> <div>SELEZ.DETTAGLIO MAGAZZINO</div>
Attendere la stampa: > DOCUMENTO GESTIONALE < > FUORI SERVIZIO < > MAGAZZINO <		<div>Display</div> <div>FUORI SERVIZIO OKAY</div>